

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPKA LED – MODEL OH1

WAŻNE!

W trosce o Twoje bezpieczeństwo należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję obsługi.

UWAGA!

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń. Dokonywanie jakichkolwiek czynności na oświetleniu przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym.

DANE TECHNICZNE

Źródło światła: 28x LED
 Napięcie znamionowe: 5V USB / 50 Hz, Pilot: 3V - CR2025
 Moc znamionowa: 0,06W (1,68W zestaw)
 Moc świecenia: 98-140 lm
 Temperatura barwowa: 3000K
 Czas świecenia: 10 000h
 Częstotliwość RF: 433,92 MHz
 Moc wyjściowa RF: -13,47 dBm EIRP
 Stopień ochrony: IP20
 Temperatura robocza: 0...+40°C

INSTRUKCJA WŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA LAMPKI

– Podłączyć kabel USB do zasilacza zgodnego ze specyfikacją techniczną produktu.

– W celu włączenia oświetlenia należy wcisnąć biały przycisk znajdujący się na włączniku umiejscowionym w centralnej części kabla (rys.1).

– W celu wyłączenia oświetlenia należy ponowić powyższą czynność (rys.1).


INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA (patrz. rys.2)

– Przed użyciem należy usunąć plastikowe zabezpieczenie baterii

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że sprzęt nie jest uszkodzony
- w razie wątpliwości nie należy używać sprzętu i trzeba skontaktować się z producentem.
2. Przed podłączeniem lampki należy upewnić się, że natężenie prądu w zasilaczu odpowiada wartościom podanym w niniejszej instrukcji obsługi.
3. Nie włączaj urządzenia w miejscach w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń obowiązujących w miejscu, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
4. Lampka oraz pilot nie są zabawką - nie wolno pozwalać dzieciom bawić się nimi.
5. Nie należy wpatrywać się w źródło światła.
6. Nie dopuszczaj do zmożenia żadnych części elektrycznych.
7. Zakazuje się użytkowania / trzymania lampki w miejscach o zwiększonej wilgotności, wibracji, w wodzie, innych cieczach, w miejscu o wysokim zapaleniu, w miejscach łatwopalnych oraz w okolicy łatwopalnych przedmiotów
8. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz. Unikaj wystawiania lampki na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
9. Produkt należy chronić przed zabrudzeniem. Należy go czyścić tylko suchą ściereczką przy wyłączonym zasilaniu.
10. Nie należy zakrywać oświetlenia podczas pracy.
11. W przypadku uszkodzenia izolacji przewodu lub obudowy, wyrób nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
12. Lampkę należy trzymać na stabilnym podłożu - w miejscu niedostępnym dla dzieci.
13. Nie należy stawiać produktu na niestabilnym lub ruchomym podłożu. Należy umieścić go w miejscu, aby uniemożliwić przewrócenie i/ lub upadek. Na wskutek przewrócenia/upadku może dojść do zranienia osób oraz uszkodzenia produktu.
14. Lampkę należy chronić przed promieniami słonecznymi, aby chronić przed odbarwieniami.
15. W celu zawieszenia lampki na ścianie należy używać szablonu dołączonego do zestawu.
16. Używać tylko i wyłącznie zasilacza o natężeniu prądu 1A. Użycie innego zasilacza może spowodować uszkodzenie diod LED i/ lub przepalenie zestawu oświetlenia oraz doprowadzić do pożaru!
17. Nie stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może doprowadzić do powstania pożaru, poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych oraz innych szkód materialnych i niematerialnych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na wskutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
18. Wszelkie usterki może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
19. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

WŁĄCZNIK NA KABLU (rys.1)



BEZPRZEWODOWY PILOT (rys.2)



UTYLIZACJA

Produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

F.H.U.LAJKONIK niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego OH1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.eensyweensy.pl/certyfikaty

PRODUCENT:

Anna Krawczyk F.H.U. Lajkonik
 ul. Rydygiera 13/23
 30- 695 Kraków, Polska
 email: support@eensyweensy.com

INSTRUCTION LEAFLET LED LAMP – MODELO H1

IMPORTANT!

This instruction manual includes essential information on the safety measures to be implemented for installation and start-up. Therefore please read these instructions before beginning installation and start-up.

ATTENTION!

The manufacturer is not responsible for the consequences of misuse, faulty installation of the lamp or not following the instructions below. Modifying the lights when they're plugged in carries the risk of an electric shock.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Light source: 28x LED
 Operating voltage: 5V USB / 50Hz, remote 3V - CR2025
 Power: 0.06W (1.68W set)
 Brightness: 98-140 lm
 Colour temperature: 3000K
 Lifespan: 10 000h
 RF Frequency: 433.92 MHz
 RF output power: -13.47 dBm EIRP
 IP Grade: IP20
 Operating temperature: 0 - +40°C

INSTRUCTIONS FOR TURNING THE LAMP ON AND OFF

- Plug the USB cable into a charger compatible with the technical specification of the product.
- to turn on the light press the white button along the middle of the cord (pic.1).
- to turn off the light repeat the previous step (pic.1).


INSTRUCTIONS FOR THE REMOTE (pic.2)

- Before use remove the plastic tab from the battery compartment


SAFETY IN USE

1. Before using the lamp make sure the lamp and cord are not damaged - should there be doubt do not use the lamp and contact the manufacturer.
2. Before plugging in the lamp make sure the charger is compatible with this instruction manual's specification.
3. Do not turn this lamp on in places where use of electric or electronic devices is prohibited, or when it can cause interference or other dangers. Hold to any and all laws, rules and warnings. Do not use the lamp in proximity to flammable materials.
4. The lamp and the remote are not toys, do not let children play with them.
5. Do not look directly into the light.
6. The lamp must not get wet.
7. You must not use / keep the lamp in places with high humidity, vibrations, water or other liquids, high quantities of dust, flammable places or near flammable materials.
8. Product designed specifically for indoor use. Avoid exposing the lamp to very high temperatures.
9. It's best to protect the lamp from getting dirty. It must be cleaned with a dry rag with the cord unplugged from AC.
10. You must not cover the lamp while it's in use.
11. In the case of the isolation or the cover being damaged, the lamp must not be used anymore.
12. The lamp must be kept on a stable surface - inaccessible for children.
13. You must not place the lamp on an uneven or unstable surface. It must be placed in such a way to prevent it from falling over. Should it fall, it might result in damage to the product or the user.
14. The lamp must be protected from UV light to prevent discoloration.
15. To mount the lamp on a wall, the attached stencil must be used.
16. Use only a 1A charger. Use of any other current rated charger may lead to damaging the LED diodes and/or the electronics and lead to a fire.
17. Not following these instructions may lead to a fire, burn, electrocution, bodily harm or other damages. The manufacturer is not responsible for the damages resulting from not following these instructions.
18. Any and all faults may only be serviced by the manufacturer's qualified workshop. Servicing by an unqualified or unauthorized person may result in damage to the lamp and loss of warranty.
19. The manufacturer bears no responsibility for issues that might arise from modifying the lamp.

ON / OFF CORD SWITCH (pic.1)



REMOTE CONTROL (pic.2)



DISPOSAL

This product must be disposed of according to local laws and regulations. It must not be discarded into domestic waste.

Manufacturer F.H.U. LAJONIK states that the radio device OH1 is compliant with the 2014/53/UE directive. The full compliance statement is available to read at www.eensyweensy.com/certificates

MANUFACTURER:

Anna Krawczyk F.H.U. Lajkonik
 ul. Rydygiera 13/23
 30- 695 Kraków, Poland
 email: support@eensyweensy.com